

# БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первое включение

GPS  
MAPXEP

M70



ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ



+7 (495) 741-15-31  
8-800-555-7-202

**1** Нажмите кнопку активации



НАЖАТЬ и ДЕРЖАТЬ

5  
СЕКУНД

**i** Если маркер «уснул», разбудите его нажатием на кнопку активации

**2** Дождитесь двойных вспышек светодиода



Поиск сотовой сети



Одиночные короткие вспышки

Маркер на связи!



Двойные короткие вспышки

**3** Позвоните на номер указанный на карточке



Номер SIM карты

**+7 (926) 1112233**

Номер указан для примера



**4** В ответ на звонок GPS Маркер пришлет SMS



**5** Отправьте на GPS Маркер SMS сообщение с названием выбранного режима

- СОН
- ЖДУ
- ОХРАНА
- ПОИСК



**СОН**  
Экономный режим

**ЖДУ**  
Мгновенный ответ на СМС

**ОХРАНА**  
Режим маячка закладки

**ПОИСК**  
Эффективный поиск пропавшего имущества

|                                      |  |                  |  |                 |
|--------------------------------------|--|------------------|--|-----------------|
| <br>Время работы от батареи          | до 3 лет   | до 20 дней       | до 1,5 лет                                       | до 20 дней      |
| <br>Периодичность пробуждения        | по будильнику раз в сутки (по умолчанию в 10.00) | всегда на связи  | по будильнику раз в сутки (по умолчанию в 10.00) | каждые 15 минут |
| <br>Мониторинг                       | —  | —                | —  | каждые 15 минут |
| <br>Кнопка                           | ✓  | —                | —  | —               |
| <br>Информирование о начале движения | —  | —                | ✓  | ✓               |
| <br>GPS Глонасс координаты           | по запросу в SMS                                 | по запросу в SMS | ✓  | ✓               |

**i** Более подробную информацию о настройке устройства можно найти в инструкции по эксплуатации.